

# CLEANING PROCEDURES FOR JETTED TUBS IN LODGING FACILITIES

Jetted tubs can hold standing water in the hose lines, jets, and drains between uses. These hidden and hard to access areas can grow and spread waterborne diseases. Properly cleaning and sanitizing the tub and its interior parts prevents debris from building up and prevents the growth and spread of these diseases.

## When to Clean Jetted Tubs

Jetted tubs must be properly cleaned and sanitized:

- Between guests **and**
- After prolonged periods of time when the tub is not in use (at least once a week)

## How to Clean & Sanitize Jetted Tubs

Follow the series of steps below between each guest rental and at least once a week to maintain a clean and safe jetted tub for your guests.

### Preparation

- Gather all chemical products, brushes, cloths, and towels required for proper cleaning and sanitizing.
- Ensure there is sufficient air circulation in the room by turning on exhaust fans or opening a window.
- Wear appropriate personal protective equipment, such as gloves, mask, apron, etc.



**Common Detergents:** Powder or liquids designed to safely clean grease residues from fiberglass, acrylic, porcelain, ceramic tile, and grout and formulated not to damage chrome, stainless steel or copper.

**Common Sanitizers:** Chlorine bleach, quaternary ammonium, iodine, acid, or hydrogen peroxides designed specifically for jetted tub sanitizing.

- If easily removable, remove the drain cover, all jet covers, and any other recirculation covers. Clean the surfaces of the removable covers with a detergent (read box above), rinse with clean water, and set aside.

Continued on next page



## **NEVER MIX CHEMICALS!**

Do NOT mix detergent with sanitizer as this can cause a dangerous chemical reaction.

### **Cleaning**

1. Install the drain cover and fill the tub with warm water to a level that is at least several inches above the jets. Follow the temperature recommendations on the label of your detergent.
2. Add detergent to the water in the tub and let the detergent dissolve. Read the label of your detergent to know how much to use.
3. Turn on the jets on a low setting for at least 10 minutes (or longer if indicated on the label of the detergent) to run the detergent solution throughout the hose lines.
4. Turn off the jets and scrub all surfaces of the tub.
5. Drain the tub completely.

### **Rinsing**

6. Fill the tub again with warm water to a level that is several inches above the jets.
7. Turn on the jets to circulate the water to remove the detergent and debris from the hose lines.
8. Turn off the jets and drain the tub basin.
9. Remove any visible debris and rinse the tub surfaces.

### **Sanitizing**

10. Reinstall all jet covers and any other recirculation covers.
11. Fill the tub a third time with warm water to a level that is several inches above the jets.
12. Add sanitizer (read box to right) to the tub and allow it to circulate through the jets for 5-10 minutes. Sanitize all surfaces of the tub following instructions on the label of the sanitizer.
13. Drain the tub completely and let the surfaces air dry. Do not rinse off the sanitizer.

**If you have any questions or concerns,  
contact the Environmental Health  
Division at (608) 242-6515 or  
[LEAdmin@publichealthmdc.com](mailto:LEAdmin@publichealthmdc.com).**

# PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE BAÑERAS DE HIDROMASAJE EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

Las bañeras de hidromasaje pueden retener agua estancada en los conductos de las mangueras, los surtidores y los desagües entre usos. En estas zonas ocultas y de difícil acceso pueden crecer y propagarse enfermedades transmitidas por el agua. Limpiar y desinfectar correctamente la bañera y sus partes interiores evita que se acumulen residuos y previene el crecimiento y la propagación de estas enfermedades.

## Cuándo limpiar las bañeras de hidromasaje

Las bañeras de hidromasaje deben limpiarse y desinfectarse correctamente:

- Entre huéspedes y
- Después de periodos prolongados en los que la bañera no esté en uso (al menos una vez a la semana)

## Cómo limpiar y desinfectar las bañeras de hidromasaje

Siga la serie de pasos que se indican a continuación entre cada estadía de alquiler y al menos una vez a la semana para mantener una bañera de hidromasaje limpia y segura para sus huéspedes.

### Preparación

- Reúna todos los productos químicos, cepillos, paños y toallas necesarios para una limpieza y desinfección adecuada.
- Asegúrese de que haya suficiente circulación de aire en la sala encendiendo los extractores o abriendo una ventana.
- Utilice equipo de protección personal adecuado, como guantes, mascarilla, delantal, etc.



**Detergentes comunes:** Polvos o líquidos diseñados para limpiar con seguridad residuos de grasa de fibra de vidrio, acrílico, porcelana, baldosas de cerámica y lechada y formulados para no dañar el cromo, el acero inoxidable o el cobre.

**Desinfectantes comunes:** Blanqueador de cloro, amonio cuaternario, yodo, ácido o peróxidos de hidrógeno diseñados específicamente para la desinfección de bañeras de hidromasaje.

- Si es fácilmente desmontable, retire la cubierta del desagüe, todas las cubiertas de los surtidores y cualquier otra cubierta de recirculación. Limpie las superficies de las cubiertas desmontables con un detergente (lea el cuadro de la derecha), aclárelas con agua limpia y déjelas a un lado.

Continúa en la siguiente página



## **¡NUNCA MEZCLE PRODUCTOS QUÍMICOS!**

NO mezcle detergente con desinfectante, ya que puede provocar una reacción química peligrosa.

### **Limpieza**

1. Instale la tapa del desagüe y llene la bañera con agua caliente hasta un nivel que esté al menos varios centímetros por encima de los chorros. Siga las recomendaciones de temperatura de la etiqueta de su detergente.
2. Añada detergente al agua de la bañera y deje que se disuelva. Lea la etiqueta de su detergente para saber la cantidad que debe utilizar.
3. Encienda los chorros a baja potencia durante al menos 10 minutos (o más si así lo indica la etiqueta del detergente) para que la solución de detergente recorra los conductos de las mangueras.
4. Cierre los chorros y cepille todas las superficies de la bañera.
5. Vacíe completamente la bañera.

### **Enjuague**

6. Llene de nuevo la bañera con agua caliente hasta un nivel que esté varios centímetros por encima de los chorros.
7. Encienda los surtidores para hacer circular el agua y eliminar el detergente y los residuos de los conductos de la manguera.
8. Apague los surtidores y vacíe la cubeta de la bañera.
9. Elimine los residuos visibles y enjuague las superficies de la bañera.

### **Desinfectar**

10. Vuelva a instalar todas las tapas de los surtidores y cualquier otra tapa de recirculación.
11. Llene la bañera por tercera vez con agua tibia hasta un nivel que esté varios centímetros por encima de los surtidores.
12. Añada desinfectante (lea el cuadro de la derecha) a la bañera y deje que circule por los surtidores durante 5-10 minutos. Desinfecte todas las superficies de la bañera siguiendo las instrucciones de la etiqueta del desinfectante.
13. Vacíe completamente la bañera y deje que las superficies se sequen al aire. No aclare el desinfectante.

**Si tiene alguna pregunta o duda,  
póngase en contacto con la División de  
Salud Ambiental por teléfono (608) 242-  
6515 o LEAdmin@publichealthmdc.com.**