



Análisis bacteriológico del agua

(botella con adhesivo rojo, para clientes de agua municipal)

Horario y lugar de entrega de muestras de agua

Horario de entrega

8:00am - 1:00pm, solamente de lunes a miércoles
Traiga muestra y la cantidad exacta en dinero efectivo o un cheque a nombre de City Treasurer.

Lugar de entrega de las muestras de agua

El Atrium
2300 S. Park St., Suite 2010
Madison, WI 53713

Cómo coleccionar la muestra de agua

Coleccione la muestra justo antes de traerla a nuestra oficina Consulte el horario de entrega más arriba.



Elija una llave o grifo

Elija un grifo de agua fría que no esté conectado a un sistema de suavización de agua. No utilice un grifo exterior.

- Si está probando el agua del pozo, el uso del fregadero de la cocina evaluará tanto el pozo como las tuberías domésticas. Si utiliza el grifo del depósito de presión, analizará sólo el pozo.
- Asegúrese de que haya un desagüe cerca. El agua correrá durante unos minutos. No conecte una manguera para llegar al desagüe.
- Retire todas las piezas del extremo de la llave, como las rejillas del aireador o los filtros de agua.



Esterilice el grifo

Para obtener los mejores resultados, debe esterilizar la llave antes de tomar la muestra.

- Grifos con piezas de plástico: esterilícelos con una solución de cloro. Sumerja el extremo del grifo en una solución de 1 parte de cloro por 10 partes de agua durante 30 segundos. No toque la cinta después de esterilizarla.
- Grifos metálicos: esterilícelos con cloro (vea lo anterior), o manteniendo la llama de un soplete de propano debajo de la abertura durante al menos 30 segundos.
 - Es posible que el soplete de propano decolore la llave.
- No toque la llave después de la esterilización.



Tome la muestra

- Deje correr el agua durante al menos 5 minutos a un flujo medio. No toque ni cierre el grifo hasta que se haya recogido la muestra.
- Retire la tapa del frasco de muestra y coloque la tapa abierta hacia arriba sobre una superficie limpia. No toque el borde del frasco ni el interior de la tapa.
- Después de que el agua haya estado corriendo durante 5 minutos, llene la botella hasta ½ pulgada de la parte superior.
- Enrosque bien la tapa. Tenga cuidado de no tocar el borde de la botella ni el interior de la tapa.



Complete el formulario y envíenos la muestra

- Complete el formulario de cadena de custodia.
- Mantenga la muestra refrigerada o en hielo hasta que la entregue.
- Devuelva su muestra(s) en el horario indicado arriba.

¿Preguntas?

Llame al: (608) 243-0357

Correo electrónico:

lab@publichealthmdc.com